



Top Music SA – Entretien des saxophones

Entretien des saxophone

Une grande proportion des réparations que nous voyons dans notre atelier sont causées, ou rendue plus difficiles, par de mauvais maniements ou entretiens.

Nous vous proposons quelques règles qui, si elles sont suivies, pourront réduire la fréquence et le coût général de vos réparations.

1. Rangez toujours votre instrument dans son étui après avoir joué. En plein air les instruments ternissent très rapidement, le mécanisme devient poussiéreux, moins lubrifié et bruyant
2. Ne saisissez jamais l'instrument par les clés quand vous l'assemblez. Nous voyons souvent des clés tordues ou des emboîtages déformés lors du montage de l'instrument
3. Après chaque emploi séchez toujours votre l'instrument en utilisant un écouvillon absorbant, après avoir passé votre écouvillon, mettez un Pad Saver dans votre instrument. L'humidité restant à l'intérieur de l'instrument dégradera rapidement les tampons, créant des pertes d'air, des tampons collants, et risque de rouiller le mécanisme.
4. Enlevez le bec du tenon liège après avoir joué et nettoyez le avec un chiffon doux. Si vous le laissez, le liège se décollera ou s'effritera.
5. Nettoyez soigneusement votre instrument avec un chiffon doux, avant de le ranger dans son étui. Un nettoyage régulier empêche votre instrument de se ternir. Les acides de la transpiration peuvent faire peler la laque et créer de la corrosion dans le mécanisme
6. L'emploi de graisse sur les emboîtage et liège du bocal n'est conseillé qu'à faible dose. Le surplus de graisse se dépose sur la mécanique et les tampons, attirant la saleté et la poussière
7. Les papiers de cigarette, papiers de poudre, craie, graphite ne devraient être employé que très rarement pour nettoyer les tampons. La prévention est meilleure que le remède..., ne mangez pas ou ne buvez pas juste avant de jouer, entretenez votre instrument régulièrement. Le papier de cigarette utilisé avec abus peut déchirer les tampons, créant une réparation onéreuse
8. Utilisez le Pad Life pour nettoyer et entretenir vos tampons si vous sentez qu'ils commencent à coller et à devenir durs

Pour garder votre saxophone dans les conditions optimales, nous conseillons un entretien chaque deux ou deux ans et demi et un réglage chaque année. Cela devrait vous assurer un instrument en parfait état de fonctionnement à des frais minimums.

Nous proposons quatre sortes de services

Le réglage, contrôle tampons

Pour que votre saxophone reste au meilleur de sa forme.

Contrôle du plaquage des tampons à la lumière, réglage des jeux d'arrivée et départ.

Fréquence : tous les ans

Le réglage complet, avec huilage

C'est la réparation traditionnelle

Démontage complet de l'instrument, contrôler que tous les tampons plaquent bien, réglage des correspondances. Dépoussiérage de la mécanique, huilage des clés. Traitement au Pad Life de tous les tampons pour améliorer leur longévité.

Fréquence : tous les 1 à 2 ans

L'entretien général

L'instrument est totalement démonté et nettoyé. Les tampons sont contrôlés, les pièces défectueuses changées. Traitement au Pad Life de tous les tampons restants pour améliorer leur longévité. Les vieilles huiles sont entièrement enlevées. Le mécanisme est huilé, réglé et réajusté.

Fréquence : tous les 2 ans à 3 ans

Révision complète

Cela implique de remettre l'instrument dans l'état se rapprochant le plus du neuf. Le sax est entièrement démonté, les pièces argentées sont polies à la machine, les bosses sont enlevées au mieux, les jeux sont enlevés aussi loin que possible, tous les tampons et feutres sont changés, le tenon liège du bocal est changé. Les vieilles huiles sont entièrement enlevées. Huilage et réglage complet du mécanisme.

Garantie d'une année sur nos révisions complètes de saxophone.

Fréquence : de 2 à 10 années !

Cela dépend de la nécessité et de la qualité de l'entretien courant et des tampons

Tous les produits de nettoyage cités sont disponible chez Top Music SA

Notre atelier spécialisé est a votre disposition pour les réparations et entretiens, sur toute marque d'instruments à vent.

Top Music SA

Zone Industrielle C81 / Case Postale C81

CH – 1844 Villeneuve (Switzerland)

Tel. : + 41 (0) **219 604 604** – Fax. : + 41 (0) **219 604 604**

© 2004 Top Music SA – Reproduction interdite